


Energizer®




ENERGY E10




1.1




1.2




2.1




2.2



2.3



3.1



3.2

المحمول الهاتف التعرف على

تعرف على تصميم هاتف المحمول والمفاتيح والشاشة والأيقونات.

المفاتيح

يُقدم لك الجدول التالي وصفاً سريعاً عن مفاتيح هاتفك:

البند	المفتاح	الوظيفة
1	الوظيفة	تنفيذ الإجراء المبين في أسفل الشاشة.
2	الملاحة	من قبل معرفة في وضع الاستعداد، يمكنك الوصول إلى وظائف تنقل عبر خيارات القائمة المستخدم، في وضع القائمة.
3	مكالمة	فتح قائمة المكالمات الأخيرة أو قم بإجراء مكالمة للرقم الوارد، يمكنك الرد على المكالمة، المعروض.
4	قطع الاتصال	اضغط مع الاستمرار لمدة إنتهاء مكالمة أو رفض مكالمة واردة، إيقاف تشغيل الهاتف/ثوان لتشغيل.
5	0.....1	أو حروف خاصة/إدخال أرقام أو نص و

الشاعرية

صُممَت شاشة هاتف المحمول الخاص بك على النحو التالي:

(2) صفحة - 1.2 راجع

الأيقونات

تعلم الأيقونات التي يتم عرضها أعلى الشاشة، التي تشير إلى حالة الهاتف

الأيقونة	وصف الوظيفة
	تذاك ، أكثر رانطش كلما كان هناك تمثل إشارة الشبكة الحالية الإشارة أقوى.
	قوة البطارية مدى تشير الشرانط الكثيرة إلى حالة البطارية.
	رسالة قصيرة غير مفروزة.
	تعيين المتنبه.
	تنشيط وظيفة البلوتوث.
	تعيين الوضع على الوضع الصامت.
	تعيين الوضع على وضع الاجتماع.
	تعيين الوضع على وضع الخارج.
	تم توصيل سماعة الأذن.
	مؤشر التجوال.

إعداد هاتف المحمول الخاص بك

لاستخدامه لأول مرة ابدأ في إعداد هاتفك المحمول

والبطارية SIM تركيب بطاقة

عم ، (SIM) عند الاشتراك في خدمة شبكة الهاتف، سوف تتلقى بطاقة وحدة تعريف المشترك الخاص بك والخدمات الاختيارية (PIN) تفاصيل الاشتراك، مثل رقم التعريف الشخصي

والبطارية، SIM لتركيب بطاقة

أزل غطاء البطارية - 1.

(3) صفحة - 2.1 راجع)

أدخل بطاقة 2- SIM.

والتبديل بينهما SIM للسماح لك باستخدام بطاقة SIM يحتوي الهاتف على فتحتين لبطاقة

(3) صفحة - 2.2 راجع)

في الهاتف مع توجيه نقاط التلامس الملونة باللون الذهبي للأسفل SIM ضع بطاقة استخدام الخدمات غير الشبكية للهاتف الخاص بك كنكمي ، SIM بدون إدخال بطاقة بعض القوانين • •

أدخل البطارية - 3.

(3) صفحة - 2.3 راجع)

استبدل غطاء البطارية - 4.

(اختياري) أدخل بطاقة ذاكرة

لتخزين ملفات الوسانط المتعددة الإضافية، يتعين عليك إدراج بطاقة ذاكرة.

الذاكرة على جهاز كمبيوتر عدم التوافق مع الهاتف الخاص بك قد يُسبب تهيئة بطاقة ذاكرة على جهاز كمبيوتر عدم التوافق مع الهاتف الخاص بك قد يُسبب تهيئة بطاقة ذاكرة فقط على الهاتف.

أزل غطاء البطارية - 1.

4) صفحة - 3.1 راجع

أدخل حامل الذاكرة بحيث يكون جانب الملصق مواجهًا لأعلى - 2.

4) صفحة - 3.2 راجع

تعلم كيفية إجراء العمليات الأساسية للهاتف المحمول الخاص بك.

تشغيل الهاتف المحمول وإيقاف تشغيله

لتشغيل الهاتف الخاص بك،

1- [①] اضغط ضغطة طويلة على زر الطاقة.

إذا لزم) OK (الخاص بك واضغط على موافق (PIN) اكتب رقم التعريف الشخصي -2- (الأمر).

أعلاه 1 لإيقاف تشغيل الهاتف، انتقل إلى الخطوة

الوصول إلى القوائم والتطبيقات

للتمكن من الوصول إلى القائمة والتطبيقات،

للوصول إلى قوائم الهاتف المحمول،

للوصول إلى وضع <القائمة> في وضع الخمول، اضغط على مفتاح الاختيار الأيسر -1-، القائمة.

التنقل للانتقال إلى قائمة أو خيار استخدم مفتاح 2-.

زيميلا رايغلا ديكائل ديكائيلا هاتف وأ، <موافق>، <تحديد> اضغط على زر 3-.

للعودة إلى وضع [②] للانتقال إلى أعلى مستوى واحد، اضغط <رجوع> اضغط على 4-، الخمول.

استخدام وظائف الاتصال الأساسية

الرد عليها في هذا القسم تعلم كيفية إجراء مكالمة أو

إجراء مكالمة:

في وضع الخمول، أدخل رمز المنطقة ورقم هاتف 1-

طلب الرقم [] اضغط 2-

[] لإنهاء المكالمة، اضغط 3-

الرد على مكالمة:

[] عند ورود مكالمة، اضغط 1-

[] لإنهاء المكالمة، اضغط 2-

إرسال وعرض الرسائل

ي هذا القسم، تعلم كيفية إرسال وعرض النص (SMS).

لإرسال رسالة نصية:

نص الرسالة → كتابة رسالة ← في وضع القائمة، حدد الرسائل 1-

أدخل نص الرسالة 2-

إرسال إلى ← <خيارات> اضغط على 3-

أدخل رقم وجهة أو اختيار من دفتر الهاتف 4-

استناداً على الخطوة السابقة أو أضف <موافق> اضغط على 5-

إرسال ← <خيارات> على اضغط 6-

إضافة جهات اتصال

تعلم أساسيات استخدام ميزة دفتر الهاتف.

إضافة جهة اتصال جديدة:

1- اختر القائمة.

2- إضافة جهة اتصال جديدة → اختر دليل الهاتف.

3- SIM1 أو SIM2 (الهاتف،) اختر التخزين.

4- أدخل بيانات جهة الاتصال.

5- حفظ إلى إضافة جهة الاتصال إلى الذاكرة ← <خيارات> اضغط على .

البحث عن جهة اتصال

1- في وضع القائمة، اختر دفتر الهاتف.

2- أدخل الأحرف القليلة الأولى من الاسم الذي تريده البحث عنه.

3- اختر اسم جهة الاتصال من قائمة البحث.

[] بمجرد أن تجد جهة اتصال، يمكنك الاتصال بجهة الاتصال بالضغط على .

الاستماع إلى الموسيقى

FM. تعلم كيفية الاستماع إلى الموسيقى عبر مشغل الموسيقى أو راديو.

FM: الاستماع إلى الرadio:

قم بتنويم سماعة الرأس المزودة في مقبس الهاتف متعدد الوظائف 1-

راديو —> في وضع القائمة، اختر متعدد الوسانط 2-

اضغط على مفتاح التنقل لأسفل لتشغيل الرadio 3-

باستخدام مفاتيح التنقل تحكم في الرadio 4-

:الاستماع إلى ملفات الموسيقى

بهايف أو بطاقة الذاكرة، "الموسيقى" بعد نقل ملفات الموسيقى إلى مجلد

مشغل الموسيقى —> نمة، اختر متعدد الوسانط في وضع القا 1-

ملف موسيقى —> حدد فئة موسيقى 2-

تحكم في إعادة التشغيل باستخدام مفاتيح التنقل 3-

استخدام الكاميرا

تعلم أساسيات التقاط وعرض الصور.

التقاط الصور

- 1- في وضع القائمة، اختر الكاميرا لتشغيل الكاميرا.
- 2- وجه العدسات على الهدف وقم بإجراء أي تعديلات.
- 3- اضغط على مفتاح تأكيد لالتقاط صورة.
- 4- خطوة) لالتقاط صورة أخرى <رجوع> اضغط على

عرض الصور الملقطة

اضغط على مفتاح الاختيار الأسفل ثم اختر الصور للوصول إلى معرض الصور بسرعة.

خيارات الكاميرا

عند الدخول إلى خيارات الكاميرا ، ستنتمكن من إجراء الخيارات التالية:

:إعدادات الكاميرا

- اختر صوت الغالق كل مرة تقوم بالالتقاط صورة.
- قم بتغيير قيمة التعرض لضبط سطوع الصورة.
- اضبط التباين للتمييز بين المناطق المظلمة والضوء.
- مع الوميض للقضاء على تأثير الفلورسنت على الصور قم بتغيير قيمة مانع الوهج.
- قم بتعديل مؤقت التأخير لالتقاط صور ذاتية.

فـ.

بتغيير

عدد

اللقطة

المستمرة

لتقطاط

سلسلة

من

الصور

:إعدادات الصورة

يمكنك تغيير حجم الصورة.

يمكنك تعديل جودة الصورة.

:توازن اللون الأبيض

للبيئة المحيطة اختر اللون وفقاً

:وضع المشهد

أو انرك الهاتف يختار أفضل وضع (ضوء إضافي) يتيح لك تحديد وضع الرؤية الليلية.

:إعدادات التأثير

أضف تأثير اللون على الصور المتلقطة.

:التخزين

يتيح لك اختيار مكان تخزين الصور التي تم التقاطها.

تعرف على قدرة هاتفك بالاتصال بالأجهزة اللاسلكية الأخرى لتبادل البيانات.

تشغيل ميزة البلوتوث اللاسلكية

1- **البلوتوث — التوصيل** —> في وضع القائمة، اختر إعدادات.

2- حدد الخيار الطاقة.

3- اضغط على مفتاح الاختيار الأيسر لتشغيله.

بتحديد هاتفك، مرر لأسفل إلى الرؤية واضغط على مفتاح السماع للأجهزة الأخرى.

4- الاختيار الأيسر لتشغيلها

إيجاد الأجهزة التي تدعم ميزة البلوتوث الأخرى والاقتران بها

البحث عن **— جهازي — بلوتوث — التوصيل** —> في وضع القائمة، اختر إعدادات.

جهاز جديد.

2- **<تحدي>** انتقل إلى الجهاز واضغط على.

3- لميزة البلوتوث اللاسلكية أو رقم التعريف (PIN) أدخل الرمز التعريف الشخصي **— موافق** <بلوتوث الشخصي لـ PIN> طغى على رمز.

عندما يدخل مالك الجهاز الآخر نفس الرمز أو قبول التوصيل، يتم الاقتران.

البلوتوث اللاسلكية أرسل البيانات باستخدام ميزة.

1- حدد الملف أو العنصر من أحد تطبيقات هاتفك الذي تريد إرساله.

اختر اسم الجهاز ثم أقبل الملف —> عبر بلوتوث —> إرسال —> **<خيارات>** اضغط على.

على جهاز الاستقبال.

ل البيانات باستخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية استقبال

لميزة البلوتوث اللاسلكية واضغط على (PIN) أدخل أو اقبل رقم التعريف الشخصي 1-
(إذا لزم الأمر) <موافق>.

2- (إذا لزم الأمر) لتأكيد أنك ترغب في استقبال بيانات من الجهاز <نعم> اضغط على-

تغيير اسم جهاز البلوتوث

اسمي ← بلوتوث ← التوصيل ← في وضع القائمة، اختر إعدادات 1-

تم ← اكتب الاسم الذي ترغب فيه ثم اضغط على خيارات 2-

اختر موقع التخزين

التخزين ← متقدم ← بلوتوث ← التوصيل ← في وضع القائمة، اختر إعدادات 1-

حدد بطاقة الذاكرة إذا كان هاتفك يحتوي على بطاقة واحدة مدرجة، أو حدد الهاتف 2-

هاتفك اس تخدمت كلما الصلة ذات والتعليمات القواعد اتباع تذكر يرجى
البيئة ومن منك السيني التأثير منع إلى ذلك يؤدي سوف.

العام الأمن

	المشي أو بك الخاصة الدراجة ركوب أو القيادة عند قد . الأذن سماعات أو الرأس سماعات تستخدم لا يكون وقد حادث يسبب قد مما انتبهاك يتحول الجغرافية المناطق بعض في القانون ضد أشلاء هاتفك تستخدم لا السلامة لاحتياطات حولك من المحيطة للبيئة دائما وانتبه ، القيادة واللوائح السلامة تعليمات جميع اتبع " تقود عندما بك الخاص الجهاز باستخدام المتعلقة السيارة".
	البترول محطات في الهاتف تستخدم لا.
	بمسافة الجسم أو الأذن عن بعيدا هاتفك ابقى المكالمات إجراء أشلاء الأقل على ملم 15.
	وامضنا أو ساطعا ضوءا هاتفك يصدر قد.
	الاختناق في الصغيرة الأجزاء تسبب قد.

	النار في هاتفك من تخلص لا.
	إلى تستمع لا ، بالسمع ضرر أي لتجنب يؤدي أن يمكن طولية لمدة عالية صوت مستويات وسماعات الرأس سماعات من المفرط الصوت ضغط السمع فقدان إلى الأذن.
	مغناطيسي شيء أي من الهاتف اقتراب تجنب.
	ضربات تنظيم أجهزة عن بعيداً البقاء يرجى الإلكترونية الطبية الأجهزة من وغيرها القلب.
	القصوى رةالحرا درجات تجنب.
	المشتفيات في ذلك طلب عند الهاتف أطفىء الطبية والمرافق.
	على حافظ للسوائل الهاتف ملامسة تجنب جاف هاتفك.
	الطائرات في ذلك طلب عند الهاتف أطفىء والمطارات.

	بعيداً هاتفك تأخذ لا
	أو المتقدّرة المواد من الاقتراب عند الهاتف اطفي السوائل.
	المعتمدة الملحقات سوى تخدم لا
	حالات في للاتصالات هاتفك على تعتمد لا الطوارئ.

كهربائية صدمات خطير تحذير

فلاس تلمسن لا ، الخطيرة الإصابة لتجنب
الشاحن!

استخدامه عدم عند الشاحن افصل.



القباس اسحب ، الملحقات أحد أو الشاحن لفصل
الطاقة قبل وليس.

بفصل لك يسمح الذي العنصر هي الطاقة وحدة
المنتج.

الوصول سهل الطاقة مقياس يبقى أن يجب

المثال سبيل على المعاشرة الشمس لأشعة جهازك تعرض لا
سيارتك قيادة لوحة على مثل

الحرارة درجة ارتفاع حالة في الجهاز تستخدم لا

المشي أثناء الجهاز استخدام عند حذراً كن

ذلك لأن عال مكان من إسقاطه أو شديد لتآثير الجهاز تعرض لا
أعطال أو أضرار يسبب أن يمكن

نفسك قبل من الجهاز تصلح أو تعدل أو تفكك لا

وناعمة نظيفة قماشة استخدم الجهاز لتنظيف
منظف أو كيميائي منتج أي تستخدم لا

المعدات نفايات لطريق بالمسـ تهلكـن خاصـة مـعلومـات
الأوروبيـ بالـاتحادـ والإـلكـتروـنيـةـ الـكـهـريـائـيةـ



إزاله يرجى، التشغيلي عمره نهاية إلى الهاتف يصل عندما الهاتف من التخلص قبل البطارية.

إعادة تُعزز التي الأوروبي الاتحاد للوائح المنتج هذا يخضع
والإلكترونية الكهربائية المعدات تدوير وإعادة استخدام
الموارد واستخدام استخراج المنتج هذا ويطلب المستعملة
أعلاه الرمز ويشير خطرة مواد على يحتوى وقد الطبيعية
التخلص عدم يجب المنتج هذا أن، عبوته أو المنتج على الموجود
أن عليك، ذلك من بدلاً. الأخرى المنزلية النفايات مع منه
خلال من التلفة المعدات من التخلص عن ولية المسئ تحمل
تجميع نقطة إلى تسليمها
الإلكترونية الأجهزة نفايات تدوير إعادة في متخصصة
والكهربائية.

المنفصلة التدوير وإعادة التجميع عمليّة تساعد وسوف
الموارد على الحفاظ في منها التخلص وقت الأجهزة للفايات
صحّة حماية في تsem بطريقة تدويرها إعادة ويضمن الطبيعة
والبيئة الإنسان.

بغرض التالفة الأجهزة تسليم مكان حول المعلومات من لمزيد أو لديك المحلي المدينة بمكتب صالحات يُرجى تدويرها إعادة اشتريت الذي المتجر أو المتزليمة النفايات من التخلص خدمة المنتج منه.

النَّوْصِيَّاتُ

- البطاريات أو الجهاز تحطيم أو فتح أو بفك تقم لا

- تجنب النار أو الحرارة البطارية أو المنتج تُعرض لا الشمس ضوء في الجهاز تخزين.
- في البطاريات تخزن ولا البطارية قد انفجار بقصر رقم لا يتم أن يمكن حيث حيث خزانة أخرى معدنية أجزاء أي مع متلامسة تكون أو دوائرها قصر.
- البطاريات ميكانيكي صدمات أي تسبب لا أو عينيك يلامس المسائل تدع لا تسرب حدوث حال في بالمرأة المصابة المنقة فاغسل، ذلك حدث وإذا جلدك الطبية المشورة واطلب النفيه.
- والجهاز البطارية على (-) والسلاب (+) الموجب علامات اتبع استخدامها صحة من وتأكد.
- خصيصاً تصنع لم بطاريات أو ملحقات أي تستخدم لا الجهاز مع لاستخدام.
- الأطفال بواسطة البطاريات استخدام راقب
- أو الجهاز من جزء أي بلع حال في مباشرة الطبيب استشر البطارية.
- الجهاز مُصنوع قبل من بها الموصى البطاريات دائمًا اشتري وجافة نظيفة والبطارية الجهاز على دائمًا حافظ.
- إن وجافة نظيفة بقماشة البطارية أو المنتج نهايات امسح متسلخة أصبحت.
- استخدامها قبل البطارية بشحن تقوم أن الضروري من أو المصنعة الشركة تعليمات واقرأ دائمًا الشاحن استخدم الشحن معلومات بخصوص الجهاز دليل.
- استخدامها عدم حالة في مشحونة بطارية تترك لا

- مرات وتقريرها البطاريات شحن الضروري من نيكو قد أداء أقصى لضمان الطويلة التخزين فترات بعد عديدة ممكناً.
- تحتاج فقد ،الجهاز الأصلية بالمستويات دائمًا احتفظ المستقبلية للمراجعة لاحق وقت في إليها.
- ممكناً ذلك كان إذا استخدامه عدم حالة في الجهاز بطارية آخر
- داخل مثل البرودة أو الحرارة شديدة أماكن في جهازك خزن لا الجهاز يتضرر ذلك يتسبب وقد الصيف خلال ما سيارة نطاق في الجهاز استخدام به الموصى ومن البطارية وانفجار منوية درجة 35 و منوية درجة 5 بين حرارة درجة

السمع تدهور منع

استخدام تم إن للسمع نهائى فقدان حدوث من مخاطر ثمة اليدين طريقة عدة أو صوت مكير أو الرأس سماعة أو المستقبلي مثل لا مستوى الصوت اضبط مرتفع صوت بمستوى مرتفعاً، صوتاً استخدام على تعتماد قد ،الوقت مرور ومع خطراً يوجد تشعر كنت وإذا لسماعك ضرر ذلك يسبب قد ولكن الأجهزة تخدام فلاؤقف ،المتحدين صوت كتم أو طنين أخصائيًا واستشر بضرر المتعلقة المخاطرة زادت الصوت مستوى ارتفاع وكلما بسرعة لديك السمع حاسة.

المهم القسم هذا لقراءة الوقت بعض تخصيص يرجى.

اللاسلكية الموجات

الأوروبي التوجيه أو الدولية للمعايير الامتثال دليل طلب يتم طرحها يتم أن قبل المحمولة الهواتف طرازات جميع من الأوروبي/ 2014/53 أساسي شرط هو آخر شخص أي أو المستخدم وسلامة صحة حماية .السوق في التوجيهات هذه أو المعايير لهذه

في اللاسلك للموجات للتعرض في الدول الإرشادات مع الجهاز هذا توافقى

لا بحيث مصمم وهو .لاسلكي واستقبال إرسال جهاز هو المحمول جهازك في اللاسلكي التردد) اللاسلكية للموجات التعرض حدود يتجاوز .الدولية التوجيهية المبادئ بها توصي التي (الكهرومغناطيسية المجالات الدولية للجنة) مسلطة علمية منظمة قبل من التوجيهية المبادئ وضع تم يهدف أساسى أمان هlesh وتشمل ICNIRP المؤذن غير الإشعاع من للحماية والصحة العمر عن النظر بغض الأشخاص جميع سلامة ضمان إلى

باسم تعرف قياس وحدة اللاسلكية للموجات التعرض إرشادات تستخدم الامتصاص لمعدل الأقصى الحد يبلغ SAR أو المحدد الامتصاص معدل كجم / وات 2 المحمولة جهز ظلاً المحدد.

تشغيل اوضاع باستخدام المحدد الامتصاص معدل اختبارات تجرى له مصدق قدرة مستوى أعلى عند الموجات بإرسال يقوم الذي للجهاز قياسية المختبرة التردد نطاقات جميع في

انفصال مسافة عند الجسم على المحدد الامتصاص معدل اختبار اجراء تم للترددات للتعرض التوجيهية المبادئ لتلبية بـ 1.5 تبلغ على الجهاز وضع يجب ، الجسم في الهاتف ليس عملية أثناء اللاسلكية من تأكيد معتمد ملحق تستخدم لا كنت إذا .الجسم عن بعيداً المسافة بهذه الأقل في الهاتف يضع وأنه معدن أي من خالي هو باستخدامه تقوم منتج أي أن الجسم عن بعيداً إليها مشارال المسافة.

العامة والصحة الكهرومغناطيسية المجالات عن إضافية معلومات تتوفر
ال التالي الموقع على <http://www.who.int/peh-emf>.

لمسه تجنب بيج الأمثل التسخين أجل من .دمج بهواني هاتفك تزويدي تم
تحطيمه أو

أوضاع في استخدامها فيمكن الوظائف من مجموعة تقدم النقالة الأجهزة ولأن
الجهاز يكون سوف ،الظروف هذه مثل في .أذنك على وضعها غير أخرى
كابل أو الرأس سماعة مع استخدامه عند التوجيهية المبادىء مع متافق
منتج أي من تأكد آخر ملحق تستخدم كنت إذا .USB بي اس يو بيانات
مسافة على الأقل على الهاتف يوضع وأنه معدن أي من خال هو باستخدامه تقوم
الجسم عن بعيداً سـم 1.5

نرجوا أن تأخذ وقتاً في قراءة هذا القسم المهم

موجات الراديو

اللجنة الدولية للحماية من الطاقة الإشعاعية غير) يتطلب إثبات الامتثال بالمعايير الدولية لجميع أنواع الهواف المحمولة (RED) 2014/53/EU أو مع التوجيه الأوروبي (المتأينة إذ أن حماية صحة وسلامة المستخدم والآخرين مطلب أساسى . قبل أن يتم طرحها في السوق أبىر أو هذا التوجيهي تلك المع

يُسْتَوِي هَذَا الْجَهَازُ الْإِرْشَادَاتُ الدُّولِيَّةُ لِلتَّعْرُضُ لِأَمْوَالِ الرَّادِيو

وقد تم تصميمه بحيث لا إن هاتك المحمول هذا عبارة عن جهاز إرسال واستقبال لاسلكي (مجالات التردد اللاسلكي الكهرومغناطيسية) يتجاوز قيم التعرض للموجات اللاسلكية وقد تم تطوير الإرشادات من قبل منظمة علمية مستقلة بل الإرشادات الدولية الموصى بها من **الجنة الدولية للحماية من الطاقة الإشعاعية غير المتينة** كما تشمل على احتياطات أمان (أساسية لضمان سلامة الجميع بصرف النظر عن العمر أو الحالة الصحية.

التوافق التنظيمي للاتحاد الأوروبي

بموجب هذا، يتوافق هذا الجهاز مع المتطلبات الأساسية والاحكام الأخرى ذات الصلة الواردة في التوجيهي 2014/53/EU.

للاطلاع على بيان المطابقة، قم بزيارة موقع الويب www.energizeyourdevice.com

ملاحظات

- من USB نظراً لمواد الغلاف المستخدمة، يجب توصيل الهاتف المحمول فقط بواجهة الطاقة USB وبحظر الاتصال بما يسمى أو أعلى 2.0 الإصدار.

يكون من السهل الوصول اليه بحب ترکيب المحول بالقرب من الجهاز ، وأن -

لا تستخدم الهاتف المحمول في البيئة في درجة حرارة عالية جداً أو منخفضة جداً، لا تعرض درجة الحرارة المناسبة. الهاتف المحمول مطلقاً تحت أشعة الشمس القوية أو بيئة رطبة جداً والملحقات للهاتف درجة مئوية 55- درجة مئوية 10- هي.

الشحن، يُرجى وضع الهاتف في بيئة تتمتع بدرجة حرارة الغرفة العادية والتهوية الجيدة عد -
من الموصى به شحن الهاتف فـ درجة مئوية 5 بينه ذات درجة حرارة تتراوح من وقد يرجى التأكد من استخدام الشاحن فقط المقدم من قبل الشركة المصنعة. درجة مئوية 25~
غير مصرح به خطراً كما أنه ينتهي ترخيص الهاتف ومادة الضمان يُسبب استخدام شاحن

تخلص من يوجد خطر انفجار في حالة استبدال البطارية بنوع خاطئ من البطاريات :تحذير -
البطاريات المستخدمة طبقاً للإرشادات

قد تؤدي زيادة ضغط الصوت من سماعات الأذن وسماعات الرأس إلى فقد السمع -

لمزيد من المعلومات، يمكنك الانتقال إلى www.energizeyourdevice.com

تتوافر معلومات إضافية عن المجالات الكهرومغناطيسية والصحة العامة على موقع الويب التالي. <http://www.who.int/peh-emf>.

تحطيمه للتشغيل الأمثل، ينبغي عليك تجنب ملامسته أو تم تجهيز هاتفك بهوائي مدمج

بما أن أجهزة الهاتف المحمولة تقدم عدداً من الوظائف، فيمكن استخدامها في أوضاع بخلاف في مثل هذه الظروف ، سيكون الجهاز متوافقاً مع الإرشادات عند استخدام . وضعها على الأذن خدمة إذا كنت تستخدم ملحاً آخر فتأكد من أن أي منتج تنسـ USB سماع الرأس أو كابل بيانات سم على الأقل 2 يخلو من أي معدن وأنه يجعل الهاتف يبعد عن الجسم بمسافة

بشهادة المطا
ENERGY E10

Energizer®

نحن، AVENIR TELECOM·

(208, Boulevard de Plombières, 13581 Marseille Cedex 20)
يموجبها نقر أن

يخضع إجراء بتوافق مع المعايير والأحكام الواردة في التوجيهات شركه ENERGIZER لسيطرة المنظمة التالية EU 2014/53 شهادة المطابقة المحدد في المادة الرابعة من التوجيه

BAY AREA COMPLIANCE LABORATORIES CORP.

الولايات المتحدة الأمريكية. 1274 Anvilwood Ave. Sunnyvale, CA 94089.

www.baclcorp.com

+1 408 732 9164 :fax 9162 732 408 1+ :الهاتف

يتوفر النص الكامل لشهادة المطابقة للجهاز عند طلبه عبر البريد الإلكتروني على العنوان التالي: AVENIR TELECOM - (208, Boulevard de Plombières, 13581 Marseille Cedex 20، استرفا).

الرئيس التنفيذي / جان دانيال برنير

(اسم وتوقيع الشخص المفوض)

2017/09/07

(التاريخ)

الحد الأقصى لمعدل الامتصاص المحدد لهذا الطراز والظروف التي تم تسجيلها بموجبه	
معدل جم 10 كجم/وات 0.586	معدل الامتصاص للرأس شبكة GSM 900
جم 10 كجم/وات 0.731	المتصاص المحدد للجسم
معدل جم 10 كجم/وات 0.441	معدل الامتصاص للرأس شبكة DCS 1800
جم 10 كجم/وات 0.946	المتصاص المحدد للجسم

أثناء الاستخدام، تعتبر قيم معدل الامتصاص المحدد الفعلية لهذا الجهاز أقل من القيم المنصوص على الشبكة، وراء أن وهذا هو السبب، ولأغراض كفاءة النظام وتقليل التداخل. عليها أعلى الطاقة التشغيلية لهاتف المحمول تنخفض تلقائياً عندما لا تكون هناك حاجة للطاقة الكاملة. وكلما كان خرج طاقة الجهاز أقل، كانت قيمة معدل الامتصاص المحدد أقل للاتصال.

Energizer®

إن إنرجايizer و بعض تصاميم الجرافيك تعتبر علامات تجارية مملوكة للشركة إنرجايizer براندز ذات المسئولية المحدودة و الشركات التابعة لها و يتم استخدامها بتصريح من شركة أفنير للاتصالات . أما فيما يتعلق بأي أسماء أخرى فهي علامات تجارية مملوكة لأصحابها ، أفنير للاتصالات أو إنرجايizer براندز ذات المسئولية المحدودة غير تابعين لأي من أصحاب هذه العلامات

©2017 Energizer. Energizer and other marks, including graphics, are trademarks of Energizer and are used under license by AVENIR TELECOM®. All other trademarks, brand names or product names are the property of their respective owners and are not affiliated with Energizer or AVENIR TELECOM®.